

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.



Instrukcja obsługi

Nota prawna

Copyright © 2011 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google, stylizowane logo Google, Android, stylizowane logo Android, Nexus, stylizowane logo Nexus, Nexus S i stylizowane logo Nexus S to znaki towarowe firmy Google Inc. Wszelkie pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odnośnych firm.

Dostępność aplikacji, usług i funkcji firmy Google może się różnić w zależności od kraju, operatora i producenta.

Więcej informacji o telefonie Nexus S można znaleźć w witrynie <http://www.nexusshelp.com>.



SMS:

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmienia kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Internet:

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Spis treści

Spis treści 3

Telefon i akcesoria 4

Zawartość opakowania 5

Zapoznanie z telefonem 6

Wkładanie baterii i karty SIM 7

 Zdejmowanie tylnej obudowy aparatu 7

 Zakładanie tylnej obudowy aparatu 8

 Wymywanie i wkładanie baterii 8

 Wymywanie i wkładanie karty SIM 10

Ładowanie telefonu 11

 Ładowanie telefonu 11

Korzystanie z zestawu słuchawkowego 12

Włączanie i wyłączanie telefonu 13

 Włączanie telefonu 13

 Odblokowanie karty SIM 14

 Wyłączanie telefonu 14

Telefon i akcesoria

Telefon Google™ Nexus S™ jest dostarczany z następującymi akcesoriami: zestaw słuchawkowy, kabel USB i ładowarka. Ze względów bezpieczeństwa bateria nie jest fabrycznie włożona do telefonu, co oznacza, że należy ją włożyć i w pełni naładować przed rozpoczęciem korzystania z telefonu. W niniejszej instrukcji można znaleźć opis budowy telefonu, opis wkładania i ładowania baterii, opis włączania i wyłączania telefonu oraz inne przydatne informacje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z zastosowanej w telefonie platformy technologii mobilnej Android™, w tym opis podstawowych czynności takich jak wykonywanie połączeń, przeglądanie sieci WWW przy użyciu aplikacji, czytanie wiadomości e-mail itd., należy odwiedzić internetową witrynę operatora i zapoznać się z dokumentem Android User's Guide (Instrukcja obsługi systemu Android) dostępnym w witrynie <http://www.nexusshelp.com>.

W tym rozdziale

„Zawartość opakowania” na stronie 5

„Zapoznanie z telefonem” na stronie 6

„Wkładanie baterii i karty SIM” na stronie 7

„Ładowanie telefonu” na stronie 11


„Korzystanie z zestawu słuchawkowego” na stronie 12

„Włączanie i wyłączanie telefonu” na stronie 13


Zawartość opakowania

Telefon Google™ Nexus S™ jest dostarczany z przedstawionymi dalej akcesoriami.


Broszury z informacjami o gwarancji oraz o zdrowiu i bezpieczeństwie



Bateria
(Li-Ion 1500 mAh)



Telefon Nexus S



Ładowarka




Zestaw
słuchawkowy



Kabel USB

W przypadku zakupu telefonu razem z umową z operatorem GSM do telefonu jest dołączona karta SIM tego operatora. Procedurę wkładania i wyjmowania baterii oraz karty SIM omówiono w temacie „Wkładanie baterii i karty SIM” na stronie 7.

Zapoznanie z telefonem



Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć do niego baterię i całkowicie ją naładować (patrz „Wkładanie baterii i karty SIM” na stronie 7 oraz „Ładowanie telefonu” na stronie 11).

W pozostałych tematach tego rozdziału opisano obsługę i działanie zestawu słuchawkowego oraz lampki stanu, sposób włączania i wyłączania telefonu oraz inne czynności.

Sposób wykonywania połączeń oraz inne podstawowe funkcje telefonu, w tym procedurę jego pierwszego włączenia, opisano w dokumencie *Android User's Guide* (dostępnym w witrynie <http://www.nexusshelp.com>).

Obiektywy przedniego i tylnego aparatu należy utrzymywać w czystości, przecierając je niepozostawiającą włókien szmatką. Smugi i odciski palców pogarszają jakość zdjęć. Lampa błyskowa LED tylnego aparatu znajduje się obok obiektywu. Fotografowanie i nagrywanie filmów opisano w dokumencie *Android User's Guide*.


Wkładanie baterii i karty SIM

Aby włożyć lub wyjąć baterię albo kartę SIM, należy zdjąć tylną obudowę aparatu.

Montaż baterii i karty SIM należy przeprowadzić przed rozpoczęciem korzystania z telefonu.


Zdejmowanie tylnej obudowy aparatu

- Mocno przytrzymaj urządzenie i znajdź zatrzask zwalniania obudowy. Zatrzask zwalniania znajduje się powyżej obiektywu aparatu. Ma niewielkie wycięcie umożliwiające włożenie paznokcia. Włóż paznokieć w otwór i mocno podnieś obudowę, aby wymontować ją z urządzenia.



Zakładanie tylnej obudowy aparatu

- ▶ Ustaw obudowę z tyłu aparatu i dociśnij ją, aż do oporu.




Wymowanie i wkładanie baterii

W celu wyjęcia lub włożenia baterii należy zdjąć tylną obudowę aparatu.

- 1 Wyłącz telefon.


Patrz „Włączanie i wyłączanie telefonu” na stronie 13.

- 2 Podnieś baterię do góry, wsuwając palec do małego otworu znajdującego się obok baterii.



GH68-33480Z
Rev.1.0


- ▶ Włóż baterię tak, aby jej połączane styki były ustawione równo z połączanymi stykami telefonu, a następnie ostrożnie dociśnij baterię, aż do oporu.




Wymowanie i wkładanie karty SIM

W celu wyjęcia lub włożenia karty SIM należy zdjąć tylną obudowę aparatu i wyjąć baterię.

- ▶ Wyjmij kartę SIM, wysuwając ją z gniazda końcem palca.



- ▶ Włóż kartę SIM, ustawiając ją odpowiednio w gnieździe (występ w prawym dolnym rogu, a połączone styki skierowane w dół), a następnie wsuwając.




Ładowanie telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy całkowicie naładować jego baterię.

*Telefon jest ładowany również wtedy, gdy jest podłączony do portu USB komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. Informacje na temat podłączania telefonu do komputera znajdują się w dokumencie *Android User's Guide*.*

Ładowanie telefonu

- 1 Podłącz jeden koniec ładowarki do gniazda sieciowego.
- 2 Podłącz jeden koniec kabla USB do dołączonej ładowarki lub do portu USB komputera.
- 3 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu micro USB w telefonie.




Podczas ładowania na ekranie jest wyświetlana ikona stanu ładowania baterii.

- 4 Po całkowitym naładowaniu telefonu należy go odłączyć od ładowarki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego


Zestaw słuchawkowy należy podłączać do gniazda 3,5 mm w telefonie.



Poziom głośności telefonu można regulować przy użyciu przycisków telefonu **Zwiększ/zmniejsz głośność** oraz za pomocą aplikacji zainstalowanych na telefonie (zgodnie z opisem w dokumencie Android User's Guide oraz w instrukcjach obsługi poszczególnych aplikacji).

Włączanie i wyłączanie telefonu

Do włączania i wyłączania telefonu służy klawisz włączania/wyłączania.



Włączanie telefonu

- ▶ Naciśnij klawisz **włączania/wyłączania** i przytrzymaj przez kilka sekund, aż do podświetlenia ekranu.

Po pierwszym włączeniu telefonu zostanie wyświetlone powitanie w systemie Android i komunikat z prośbą o zalogowanie do konta Google. Więcej informacji można uzyskać u operatora lub znaleźć w dokumencie *Android User's Guide*.

Po włączeniu telefonu może zostać wyświetlona prośba o wprowadzenie osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) przypisanego do karty SIM.

Odblokowanie karty SIM

W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN odblokowującego kartę SIM zostanie ona zablokowana, a telefonu będzie można używać wyłącznie do wybierania numeru awaryjnego. W celu odblokowania karty SIM i ustawienia nowego kodu PIN należy uzyskać od operatora klucz odblokowujący kod PIN (PUK).

- ▶ Wpisz poniższy ciąg, zastępując fragment „PUK” kodem PUK otrzymanym od operatora, a oba wystąpienia „PIN” kodem PIN o długości od 4 do 8 znaków:
**05*PUK*PIN*PIN#

Wyłączanie telefonu

- 1 Naciśnij klawisz **włączania/wyłączania** i przytrzymaj, aż do wyświetlenia menu.
- 2 W menu dotknij opcji **Wyłącz**.
- 3 Gdy zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie wyłączenia telefonu, dotknij opcji **OK**.

Więcej informacji na temat obsługi ekranu dotykowego i menu można znaleźć w dokumencie *Android User's Guide*.